

PURGEOMATIC - Sredstvo za čišćenje uljnih plamenika



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja » Sredstva za uklanjanje čađi i čišćenje plamenika Dimna strana sistema grijanja Čišćenje uljnih plamenika » PURGEOMATIC - Sredstvo za čišćenje uljnih plamenika

PURGEOMATIC je automatski čistač uljnih plamenika koji ispire talog od linije ulja do mlaznice plamenika. Katalitički eliminira čađ od ložišta do dimnjaka. Obavlja posao za 15-30 minuta bez demontiranja kućnih ili industrijskih plamenika.

Smanjuje utrošak rada za više od 50%. Katalitički eliminira čađ od ložišta do dimnjaka. U roku 15 do 30 minuta bez demontiranja čisti plamenike i uklanja talog.

KARAKTERISTIKE:

- Odstranjuje talog i gel na bazi vode iz linije ulja i sapnice plamenika
- Uklanja čađ s ložišta i dimnjaka
- Čisti za 15 do 30 minuta
- Skidanje-demontiranje plamenika nije potrebno

PODRUČJA PRIMJENE:

Upotrijebite PURGEOMATIC Charger Kit (punjač) za potpuno čišćenje uljnih plamenika. Uklanja ugljikove spojeve s krajeva elektroda i kompletno čisti pumpu, sapnice, cjedila, regulatore, ventile i začepjene linije. PURGEOMATIC uklanja čađ s ložišta, zidova peći i dimnjaka.

UPUTE ZA UPOTREBU:

A) "PIŠTOLJ" PLAMENICI : PRIKLJUČENJE NA PUMPU S JEDNIM VODOM

1. Ugasite plamenik; zatvorite ventil u vodu za ulje; skinite alternativni usisni čep pumpe (kod niskotlačnih plamenika odvojite vod za ulje na pumpi) i pomoću crijeva za napajanje spojite uređaj za punjenje s pumpom.
2. Ulijte PURGEOMATIC u uređaj za punjenje u sljedećoj količini: 0,5 lit za sapnice do 3,78 lit/h. Na svakih 1.89 lit/h dodajte 0,24 lit PURGEOMATIC-a.
3. Ako se pojave mjehurići zraka, savijajte crijevo za napajanje sve dok se svi mjehurići ne izgube.
4. Upalite plamenik i pustite ga da radi sve dok se u plastičnom crijevu za napajanje vide ostaci sredstva za čišćenje.
5. Ugasite plamenik. Ako je potrebno zapalite čađu u ložištu pomoću baklje od papira dok se dijelovi natapaju 5 do 10 minuta. Najbolji rezultati se postižu ako se kroz ulazna vrata pusti dovoljno zraka.
6. Ako plamenik nije čišćen nekoliko godina, natapanje može trajati 10 ili više minuta. **NIKADA** nemojte natapati duže od 20 minuta. Ako se otapalo ostavi u pumpi duže vremena, može izazvati deformaciju gume ili materijala vrste neoprena.
7. Uklonite plastično crijevo za napajanje s pumpe i zatvorite otvor. Kod niskotlačnih plamenika ponovno priključite vod za ulje.
8. Otvorite ventil za ulje; upalite plamenik i pustite da radi oko 10 minuta kako bi se uklonili ostaci PURGEOMATIC-a.

B) "PIŠTOLJ" PLAMENICI : PRIKLJUČENJE NA PUMPU S DVA VODA

1. Postupite prema točki 1. gore iz A koraka.



2. Odvojite i začepite povratni vod za ulja na pumpi i na izlaz povratnog voda iz pumpe priključite povratno crijevo za PURGEOMATIC. Drugi kraj crijeva umetnite natrag u uređaj za punjenje.
3. Postupite prema točkama 2. do 5. gore, pa odčepite i ponovno vratite na mjesto vod za povrat ulja.
4. Otvorite ventil za ulje; upalite plamenik i pustite da radi oko 10 minuta kako bi se istjerali ostaci PURGEOMATIC-a.

C) ROTACIJSKI PLAMENICI S ISPARAVANJEM

1. Ugasite plamenik i zatvorite ventil u vodu za ulje. Spojite uređaj za punjenje PURGEOMATIC pomoću crijeva za napajanje na T-spoj za brzinu goriva ili na ventil za regulaciju razine koji se nalazi na ulaznom priključku. Sredstvo za čišćenje ulijte u posudu s plovkom pri ventilu za regulaciju razine samo ako je potrebno. Međutim u tom slučaju zaslon ćete morati očistiti ručno.
2. Ulijte sredstvo za čišćenje u uređaj za punjenje i ako se pojave mjehurići zraka savijajte plastično crijevo za napajanje sve dok se ne izgube.
3. Upalite plamenik i pustite da radi sve dok se u crijevu za napajanje vide ostaci sredstva za čišćenje. Ako je vod od plamenika do ventila za regulaciju razine predugačak, dodajte još 0,25 lit. Ugasite plamenik i ostavite da se dijelovi natapaju 5 do 10 minuta. Ako plamenik nije čišćen nekoliko godina, natapanje može trajati 10 ili više minuta. **NIKADA** nemojte natapati duže od 20 minuta. Ako otapalo ostane u pumpi duže vremena, može izazvati deformaciju gume ili materijala vrste neoprena.
4. Dok se dijelovi natapaju zapalite čađu u ložištu pomoću baklje od papira. Najbolji rezultati se postižu ako se kroz ulazna vrata pusti dovoljno zraka. Skinite plastično crijevo za napajanje i zatvorite T-spoj za brzinu goriva ili ventil za regulaciju razine.
5. Otvorite ventil u vodu za ulje i upalite plamenik; pustite da radi oko 10 minuta kako bi se odstranili ostaci PURGEOMATIC.
6. Ponovno podesite brzinu goriva ako je zbog uklanjanja naslaga u vodu povećana njegova potrošnja.

D) ALTERNATIVNE METODE UNOŠENJA PORGEOMATIC U PLAMENIK

Da biste očistili cijeli vod provjerite da li je filter blizu plamenika; skinite prljavi uložak filtera i zamijenite ga. Odvojite vod za gorivo na spremniku goriva i puniti sredstvo za čišćenje od kraja voda, pridržavajući se odgovarajućeg postupka. Da biste vod dovoljno napunili možda će biti potrebno upotrijebiti najmanje 0,95 lit sredstva za čišćenje.

* Primjenom metode "A" sredstvo za čišćenje može cirkulirati kroz sustav s pomoćnom pumpom i to, ako želite, bez paljenja plamenika. Ako želite ukloniti čađu upalite plamenik i upotrijebite najmanje 0,5 lit sredstva za čišćenje.

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr