

Напрямую от производителя!
БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
НАДЕЖНО

+7 (495) 502-59-60

WhatsApp, Viber



+7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ



Преимущества

info@phantom-stab.ru

ГЛАВНАЯ ПРАЙС ДИЛЕРАМ КАТАЛОГ АКЦИИ !!! НОВОСТИ ПОМОЩЬ О КОМПАНИИ ОПЛАТА/ДОСТАВКА СТАТЬИ КОНТАКТЫ ОТЗЫВЫ

Главная > Переключатели фаз автоматические > Переключатель фаз автоматический ПФ-80А

Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Подобрать

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▶ Терморегуляторы цифровые
- ▼ [Переключатели фаз автоматические](#)
 - ▶ Переключатель фаз автоматический ПФ-40А
 - ▶ Переключатель фаз автоматический ПФ-60А
 - ▶ [Переключатель фаз автоматический ПФ-80А](#)

Переключатель фаз ПФ-80А, купить в Москве, России

Наличие: В наличии

Цена: **5 370,00 руб.** ~~7 460,00~~



Переключатель фаз автоматический электронный ПФ-80А (устройство выбора лучшей фазы).
Акция! Скидка -25% в период с 16.07.19 по 19.07.19 г.

Твитнуть

Like 1

Метки: [переключатель фаз](#), [устройство выбора фаз](#), [выбор лучшей фазы](#)



Описание товара

Дополнительные фотографии (6)

Характеристика

Общее описание

Модель ПФ-80А - самая мощная из электронных интеллектуальных устройств выбора лучшей или приоритетной фазы с прямой коммутацией нагрузки посредством собственных силовых герметичных реле в линейке ПФ. Переключатель фаз ПФ-80А по устройству и функциям аналогичен младшим устройствам в линейке устройств для выбора лучшей фазы серии ПФ, но способен обеспечить гораздо более значительный транзитный потенциал по мощности. При высоком/низком напряжении, величина тока значительно возрастает. Поэтому, дополнительный запас в 30% при использовании ПФ-80А не будет лишним, он значительно увеличит ресурс работы прибора. При токах свыше 70-80 А - необходимо использование внешних однополюсных контакторов, а для управления ими используется ПФ-16А.

- ▶ Автоматический переключатель фаз DigiTOP PS-63A
- ▶ Автоматический переключатель фаз DigiTOP PS-40A
- ▶ Переключатель фаз автоматический ПКФ-41
- ▶ Переключатель фаз автоматический ПФ-16A

▶ **Вольтметры - амперметры**

▶ **Трехфазная защита 380В**

▶ **Таймеры и реле времени**

▶ **Регуляторы мощности**

▶ **Измерители регуляторы влажности**

▶ **Реле тока и мощности**

▶ **Автоматы, УЗО, дифф.**

▶ **Контакты, пускатели, реле**

Полезные статьи

- ▶ [Правильный подбор стабилизатора напряжения](#)
- ▶ [Как работают регуляторы температур](#)
- ▶ [Стабилизатор напряжения](#)
- ▶ [Терморегулятор - немного основ](#)
- ▶ [Стабилизатор напряжения как гарант безопасности](#)

Читать все статьи

Рекомендуем купить

[Стабилизатор трехфазный Phantom VNTU-24 ~ 380 В](#)

Назначение и основные характеристики

Переключатель фаз ПФ-80А представляет собой микропроцессорное устройство, управляющее электромагнитным реле. Предназначено для выбора фазы, оптимально соответствующей пользовательским настройкам. Прибор постоянно анализирует все три подключенные фазы и, при необходимости, осуществляет переключение. Кроме этого прибор выполняет функцию защиты. Если все три фазы не соответствуют параметрам заданным пользователем, защита отключит напряжение. Повторное включение происходит автоматически при достижении допустимых значений. Прибор можно запрограммировать по верхнему и нижнему пределам напряжения, а так же время задержки включения и отключения.

Характеристика:

- цифровая индикация действующего значения напряжения, светодиодная индикация одной из трех фаз (которая используется в данный момент)
- программируемые верхний (225-300 В) и нижний (130-215 В) пределы для перехода на другую фазу
- программируемая задержка на включение при переходе на другую фазу (0-20 сек)
- модульное исполнение для крепления на DIN-рейку 35 мм, прибор занимает шесть модулей.

Пользователь может задать следующие параметры работы устройства:

РАБ - В этом режиме прибор отображает на цифровом дисплее напряжение в активной фазе.

АВС - Отображение напряжения поочередно во всех подключенных фазах. При этом индицируемая фаза освещается диодом.

А - Значение напряжения только в фазе А

В - Значение напряжения только в фазе В

С - Значение напряжения только в фазе С

УПР - при выборе этого параметра, пользователь задает приоритетную фазу. Например А. Если значение напряжения по этой фазе выйдет за пределы установок, прибор переключится на более подходящую фазу. При приходе в норму приоритетной фазы, прибор автоматически переключится на нее.

УНП - Определение пользователем нижнего предела допустимого значения напряжения. При достижении этого предела, прибор переключится на другую фазу, а если предел достигнут по всем фазам - отключит нагрузку до прихода напряжения в норму. Диапазон установок 130-215 Вольт.

УВП - Определение пользователем верхнего предела допустимого значения напряжения. При достижении этого предела, прибор переключится на другую фазу, а если предел достигнут по всем фазам - отключит нагрузку до прихода напряжения в норму. Диапазон установок 225-300 Вольт.

ВРЕ - Возможность выбрать время задержки включения при возврате значений напряжения в норму. Диапазон настройки : 5-300 секунд.

ЗСН - Время задержки переключения на другую фазу если напряжение опустилось ниже заданного уровня, либо отключение нагрузки. Диапазон настройки 0-20 секунд.

ЗСВ - Время задержки переключения на другую фазу если напряжение поднялось выше заданного уровня, либо отключение нагрузки. Диапазон настройки 0-5 секунд.

Прибор работает при наличии хотя бы одной фазы.

При включении происходит обработка всех заданных настроек, затем тестирование каждой подключенной фазы. В это время все три светодиода мигают, что означает, что напряжение на выходе отсутствует. При определении самой подходящей под установки фазы, диоды перестанут мигать и останется гореть только один индикатор под соответствующей фазой.

Рекомендация: Для холодильников и техники, где присутствуют маломощные компрессоры, параметр ВРЕ следует задавать не менее 300 сек.

Гарантия: 24 месяца.



Цена: **157 950,00 руб.**

[В корзину](#)


[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47


E-mail: info@phantom-stab.ru

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 11787 | Сегодня: 14

 [Версия для печати](#)

 [Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)